

Service-Hinweis Im Boardcomputer abschalten

- Zündung einschalten
- die „Blättertasten“ links am Lenkrad drücken bis der Gesamt und Tageskilometerstand angezeigt wird
- die „Pfeiltasten“ links am Lenkrad betätigen bis das Inspektionssymbol angezeigt wird
- den kleinen Knopf links am Tacho drücken bis eine Frage zur Rückstellung erscheint
- den Knopf loslassen
- den Knopf innerhalb von 5 Sekunden wieder drücken und gedrückt halten bis der neue Intervall angezeigt wird
- Knopf loslassen
- Zündung ausschalten

From:

<https://g6r.de/dw/> - **g6r**

Permanent link:

<https://g6r.de/dw/mercedes?rev=1574798151>

Last update: **2019-11-26 20:55**

